

Инструкция по использованию Police 1101

В момент реальной угрозы со стороны нападающего необходимо отключить предохранитель на фонаре, сдвинуть переключатель в нижнее положение и как можно плотнее прижать электризуемое кольцо к участку тела, имеющее наибольшее нервное сплетение (шея, грудь, спина, область паха).

Разряда продолжительностью меньше пол секунды хватит для резкого сокращения мышц и небольших болевых ощущений. Длительность от одной до трех секунд приводит к сильным болям в мышцах, судорогам, дезориентации, помутнению в голове. Более трех секунд разряда влечет за собой потерю сознания.

После применения электрошокера необходимо уйти на безопасное расстояние и вызвать при необходимости представителей скорой помощи. Во избежание проблем со здоровьем не стоит испытывать прибор на себе.

Применение фонаря-электрошокера



Police 1101 прекрасно подходит для людей часто совершающих туристические походы в места, где цивилизация еще не успела обустроить все под себя. Мощные световые качества фонаря помогут сориентироваться в любой лесополосе, пробив путь даже через самые густые заросли. Маленькие габариты и вес избавят от усталости в руках при долгом использовании в экстремальных ситуациях, а большой заряд батарейки не заставит врасплох и не потребует наличия рядом розетки.



На охоте такой прибор поможет избежать печальных последствий в момент нападения дикого зверя. Силы разряда хватит для нейтрализации самых разных видов разъяренных и агрессивно настроенных животных, в том числе и бродячих собак.



Во время перемещения по неблагополучному району в темное время суток такая разработка хорошо подойдет в качестве гаранта безопасности. Её внешний вид не вызовет никаких подозрений у преступника и в случае чего позволит внезапно применить электрошокер.

Меры предосторожности :

Для нормального функционирования запрещается включать прибор в момент зарядки. Во избежание случайного удара электрическим током следует всегда держать предохранитель во включенном положении.

Не рекомендуется заряжать устройство более 6 ч (за исключением первого раза). Не рекомендуется вхолостую использовать разряд более 2 секунд.

При попадании фонаря в воду или любую другую жидкость необходимо тщательно просушить устройство перед повторным использованием.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО оставлять электрошокер в местах, доступных детям.

Преимущества фонаря-электрошокера

- 1. Высокая прочность материалов корпуса.**
- 2. Компактные размеры прибора.**
- 3. Большая яркость фонаря.**
- 4. Мощный разряд электрошокера.**
- 5. Долгий заряд источника питания.**
- 6. Использование новейших интеллектуальных технологий.**
- 7. Небольшая стоимость.**