

Способ применения:

1. добавьте на насадку жидкого мыла или геля, чтобы образовалась пена, вылив его в специальный резервуар;
2. для включения/выключения прибора используйте кнопки ON/OFF;
3. начните использовать прибор.

Будьте внимательны: насадки могут отсоединиться, если будет приложено чрезмерное усилие при нажатии.

Противопоказания:

1. запрещается использовать прибор людям с физическими и умственными недостатками без дополнительного присмотра;
2. не используйте прибор, если у вас есть поврежденные участки кожи, сыпь, в том числе и угревая, или иные проблемы с кожей;

Меры предосторожности:

1. во время принятия душа не откручивайте колпачок и не переставляйте батарейки, убедитесь, что Ваши руки полностью сухие, прежде чем менять батарейки и откручивать колпачок;
2. не рекомендуется наполнять прибор жидким мылом или гелем для душа, когда он включен.

Рекомендации по уходу:

не требует особого ухода. Рекомендуется лишь после каждого использования промывать насадки и сам прибор, избавляя его от остатков мыла или геля.