

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Что делать, если Фея летает слишком высоко?

- Выключите и снова включите Фею и зарядное устройство.
- Если это не поможет, выключите Фею, затем включите ее и выполните запуск с пола.

Что делать, если Фея бьется об потолок?

- Нажмите кнопку LAUNCH один раз, чтобы Фея стала спускаться медленно. Нажмите кнопку LAUNCH дважды, чтобы Фея остановилась немедленно.
- Выключите Фею и снова включите её.

Что делать, если Фея не заряжается?

- Убедитесь, что батарейки в зарядном устройстве вставлены правильно. Старайтесь использовать только новые батарейки. Если заряд батареек заканчивается, индикатор на зарядном устройстве будет мигать зеленым.
- Фея будет лучше летать, если ее зарядить полностью. Чтобы полностью зарядить Фею, достаточно 30 минут.

Что делать, если Фея не поднимается или летает неровно?

- Убедитесь, что Фея полностью заряжена.
- Убедитесь, что крылья Феи вращаются свободно.
- Убедитесь, что Фея ровно стоит на подставке и что штырь, на который она насажена, не наклонен.

Что делать, если Фея ударяется о стены?

- В этом случае Фея может упасть на пол. Чтобы снова запустить игрушку, поставьте ее на подставку/зарядное устройство, убедитесь что крылья Феи не повреждены и вращаются свободно, затем выполните запуск.

Что делать, если крылья отпали?

- Проденьте крючок на юбке в верхний цилиндр крыла.
- Аккуратно согните крыло и проденьте крючок на крыле в цилиндр на юбке.

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

Как заряжать Фею?

- Поставьте зарядное устройство в положение ON. Переместите выключатель из положения 0 в положение 1, справа налево.
- Убедитесь, что Фея находится в положении OFF. Переместите выключатель на юбке у Феи слева направо.
- Воткните шнур для зарядки в юбку Феи, а саму Фею поставьте на подставку/зарядное устройство.

Как долго нужно заряжать Фею?

- 30 минут.

Как я пойму, что Фея полностью заряжена?

- Когда Фея заряжается, индикатор мигает красным. Когда Фея будет заряжена, индикатор загорится оранжевым цветом, затем потухнет. Индикатор не светится, когда Фея полностью заряжена.

ЗАПУСК ФЕИ

Где я могу запускать Фею?

- Фея не предназначена для игры на улице. Рекомендуется играть в просторном помещении вдали от предметов, мешающих полету Феи.
- Всегда запускайте Фею с подставки/зарядного устройства.

- Не запускайте Фею вблизи источников света, приборов, работающих на инфракрасном излучении и вентиляторов, т.к. они могут помешать управлению Феей.

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не запускайте Фею рядом с лицом. Следите за тем, чтобы в лопасти не попадали пальцы, волосы, глаза и другие части тела.

Как запускать Фею?

- Отсоедините шнур зарядки от Феи. Поставьте выключатель на Фее и на зарядном устройстве в положение ON (с 0 на 1). Индикатор на зарядном устройстве загорится красным, а на юбке Феи будет мигать желтый огонек.

- Поставьте Фею на подставку/ зарядное устройство.

- Нажмите на кнопку запуска, чтобы Фея взлетела.

Как мне остановить Фею?

- Нажмите большую кнопку запуска один раз, чтобы Фея стала спускаться медленно.

- Нажмите большую кнопку запуска дважды, чтобы Фея остановилась немедленно.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Как долго Фея может летать без подзарядки?

- Обычно Фея летает 5 - 6 минут, иногда дольше.

Где/как нужно хранить Фею?

- Переместите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF на ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ и на ФЕЕ в положение OFF. Всегда ставьте Фею на подставку. Извлекайте элементы питания, если ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО не используется долгое время.